

–
Aufbauanleitung Glasschiebeanlagen

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Glasschiebeanlagen bestehen aus den Schienen unten, den Führungsschienen oben, den Wandanschlussschien (Einlaufprofile) und den Laufwagen

1. Montage der Schienen unten:

Die Schienen müssen an ihrem Bestimmungsort absolut in Waage angeschraubt werden. Es empfiehlt sich ein Streifenfundament mit einer Breite von 10 – 15 cm. Die Schrauben sollten so verbaut werden das die Schraubenköpfe im unteren Teil der Schiene sitzen. Hierzu muss die Bohrung im Oberteil der Schiene etwas Größer sein als im Unterteil damit der Schraubenkopf durch die Oberschiene passt.

2. Verbauen der Oberen Führungsschiene

Die obere Führungsschiene muss an Ihrem Bestimmungsort absolut in Waage verbaut werden damit die Scheiben nicht klemmen. Die Schiene wird mittels Befestigungsschrauben durch die Schienen verschraubt.

3. Anbringen der Wandanschlussprofile

Die Wandanschlusschiene muss am Anfang und am Ende der Glasschiebeanlage an der Wand oder bei Terrassenüberdachungen am oder zwischen Pfosten Montiert werden so das die erste und die letzte Scheibe dort einlaufen können.

4. Schlitten auf die Scheiben aufbringen

Legen Sie die Gummidichtung (Foto abb. 1) um die untere Scheibenkante.

Terrassenüberdachungen
Carports
Markisen
Screens
Raffstoren
Rollladen
Haustüren
Kunststofffenster
Antriebe & Steuerungen



Stecken Sie den Laufwagen auf die Scheibe. (abb. 2)



Nehmen Sie einen Kunststoffhammer und fixieren Sie den Laufwagen mit leichten Schlägen auf der Scheibe (abb3)



Schneiden Sie mit einer scharfen Klinge das überschüssige Gummi ab.
(Abb. 4)



Nun stellen Sie ihre Scheiben auf die Schienen, führen Sie die Scheibe erst oben in die Führungsschiene und dann auf die unteren Schienen.