Bedienungs- und Wartungsanleitung elektrische / manuelle Bedienung

Wichtig für ein langes Rollladenleben:

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Benutzung aufmerksam durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise. Schäden, die aus Nichtbeachtung entstehen, unterliegen nicht der Gewährleistung. Bitte heben Sie dieses Dokument gut auf. Dieses Rollladenelement wurde Ihnen von Fachleuten des Rollladenhandwerks^{r.} geliefert und eingebaut. Nehmen Sie selbst keine Veränderungen am Produkt vo Reparaturen und Demontage darf nur durch dafür ausgebildetes Fachpersonal erfolgen.

MaRollift

Dargestellte Abbildungen sind exemplarisch. Die Anleitung ist auch für andere Arten von Rollladenelementen gültig

Bedienung bei Hitze		Bedienung bei Kälte	
Bei starker Sonneneinstrahlung, den Rollladen nicht vollständig zu schließen, um eine ausrei- chende de Hinterlüftung zu gewährleisten. Bei Kunststoffrollladen wird dadurch die Gefahr der Verformung des Rollladen verringert.		Vermeiden Sie bei Kälte ein gewaltsames Öffnen der Rolllade, sollte der Rollladen festfrieren ist auf ein Betätigen ebendieses zu verzichten. Sobalt ein gewaltfreies Betätigen möglich ist, können Sie den Rollladen wieder benutzen.	
Bedienung im Winter		Bedienung bei Sturm	
Sollte die Gefahr des Anfrierens der Rolllade bestehen, ist die Automatik bei automatischen Steuerungen abzuschalten. Nur Rollladenantriebe mit einer Hinderniserkennung oder einem Überlastungsschutz sind hiervon ausgeschlossen.	** ** ** ** ** · · · · · · · · · · · · ·	Bei stärkerem Wind sollten Sie die Fenster hinter dem Rollladen schließen. Keinesfalls darf ein Durchzug entstehen, da geschlossene Rollladen nicht jeder Windlast bei geöffneten Fenstern wiederstehen können. Die Windwiederstandsklasse gilt nur bei geschlossenem Fenster.	
Rollladenfahrbereich		Falschbedienung	
Bei Betätigung der Rolllade dürfen sich keine Hindernisse im Wirkbereich der Anlage befinden. Diese können den Rollladen Beschädigen oder Verformen. Zur eigenen Sicherheit niemals Körperteile in sich bewegende Bauteile halten.		Um Funktionsstörungen zu verhindern, sollte der Rollladen niemals von Hand hochgescho- ben werden. Achten Sie darauf, dass die Rollladenprofile in der Führung laufen, sollte dies nicht sein, stoppen Sie unverzüglich den Betrieb.	